



Interrupteur de volume
Volumeknop
0 1 2

ATTENTION !
 • Ne pas mettre l'arbre musical dans l'eau.
 • Ne pas ouvrir, ni démonter l'arbre musical.
 • Ne pas placer l'arbre musical et les piles près de sources d'eau, d'électricité de chaleur ou de froid.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :
 • Positionner l'interrupteur sur OFF lorsque l'arbre n'est pas utilisé.
 • Retirer les piles en cas d'inutilisation prolongée de l'arbre musical.
 • Nettoyer l'arbre musical en essayant délicatement avec un chiffon humide, doux et propre.

INSTALLATION OU REMPLACEMENT DES PILES
 (à faire par un adulte) :

- Fonctionne avec 3 piles 1,5V AA non fournies.
- Installer 3 piles 1,5V AA.
- Ne pas mélanger des piles neuves et usagées, et ne pas mélanger des piles de type différent (par exemple : rechargeables et alcalines, standard et alcalines).
- Insérer correctement les piles en respectant les signes de polarité (+) et (-) inscrits sur les piles et le produit.
- Le changement de piles devra être effectué par un adulte ou bien sous le contrôle d'un adulte.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit par un adulte avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas essayer de recharger des piles non rechargeables.
- Ne pas mettre les bornes en court-circuit.
- Ne pas essayer d'alimenter le produit en électricité en utilisant l'alimentation secteur ou tout autre système d'alimentation indépendant.
- Les piles usagées doivent être retirées du produit.
- Se débarrasser des piles en toute sécurité pour l'environnement.
- Ne pas jeter les piles usagées dans un feu. Risque d'explosion.
- Examiner régulièrement le produit pour détecter s'il a subi éventuellement des dommages dans la partie électrique. En cas de dommage, ne pas jouer avec le produit avant complète réparation.
- Conserver les informations ci-dessus pour une référence future.

Les couleurs et les formes de ce produit peuvent différer de celles représentées sur l'emballage.

• Volumeknop: 0= uit | 1= laag volume | 2= hoog volume
 • Als de muziekboom niet in gebruik is, zal hij automatisch uitgaan om batterijen te besparen. Om de muziekboom weer aan te zetten, gebruik de volumeknop.

WAARSCHUWINGEN
 • De muziekboom niet in water onderdompelen.
 • De muziekboom niet uit elkaar halen.
 • Plaats de muziekboom en batterijen niet in de nabijheid van water, elektro, hitte en/of koude bronnen.

ZORG EN ONDERHOUD
 • Zet het geluid van de muziekboom 'uit' als het speelgoed niet gebruikt wordt.
 • Verwijder de batterijen wanneer het speelgoed langere tijd niet gebruikt wordt.
 • Maak de muziekboom schoon door met een schone vochtige doek voorzichtig het speelgoed af te vegen.

BATTERIJ INFORMATIE

- Exclusief 3x 1,5V AA alkaline batterijen.
- Batterijen kunnen, in uitzonderlijke omstandigheden, lekken met gevaar voor brandwonden of defecten aan het spel.
- Het spel werkt het beste met alkaline batterijen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen of oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Leg de batterijen met de polen in de juiste richting in het vak.
- De batterijen dienen door een volwassene ingelegd of verwisseld te worden.
- Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens te worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opnieuw opgeladen worden.
- Er mag geen kortsluiting ontstaan tussen de batterijpolen.
- Haal lege batterijen uit de muziekboom.
- Gebruikte batterijen niet in contact brengen met vuur. Ontploffingsgevaar.
- Lever lege batterijen in als KCA (Klein Chemisch Afval).

Bewaar deze spelregels goed, ze kunnen later nog van pas komen!
 Kleuren en inhoud kunnen afwijken van de afbeelding.

Tweet Beats

Poppy Poppi



Tweet Beats

Bloo Blee Bleep Bleep



Tweet Beats



Tweet Beats



Tweet Beats



Tweet Beats



CHECK FOR AVAILABILITY:
WWW.TWEET-BEATS.COM

TweetBeats

**Diva
Diva**



TweetBeats

**Puce
C.H.I.P.**



TweetBeats

**Pengy
Pingy**



TweetBeats

**Funky
Beaty**



TweetBeats

**Rocky
Rocky**



TweetBeats

**King
Koning**



TweetBeats

**DJ Sly
Dj Boem**



TweetBeats

**Cowboy Billy
Cowboy Billy**



TweetBeats

**Glamour
Glitter**



TweetBeats

**Grace
Grace**

